

C20 Power Bank User's Manual

- A. Power On/Off Key
B. USB-C: In/Output
C. USB-A2: Output
D. USB-A1: Output
E. Micro USB: Input
F. LED Indicator

Product Features

- Battery Capacity: 3.7V / 20,000mAh (74Wh)
- Input: Micro USB: DC 5V / 2A max
- Output: USB-C: DC 5V / 3A, 15W max
USB-A1: DC 5V / 2.4A, 12W max
USB-A2: DC 5V / 2.4A, 12W max
- Charging time: 11 hours (when using a compatible CC 5V2.0A adapter)
- Dimensions: 140 x 69 x 28 mm / 5.5 x 2.7 x 1.1 inch
- Weight: 418g / 14.74oz
- Temperature: Operating Temp : 5°C to 45°C
Storage Temp : -5°C to 45°C
Storage Humidity: 40% to 70% RH


Power Display

Press the Power On/Off to display the power status.


Indicator	Status
Light on	Power On Indicator – Charge Level ●○○○ 1%-25% ●●●○ 50%-75% ●●○○ 25%-50% ●●●● 75%-100%
Flashing	1. Power bank is charging 2. Low battery warning ●○○○
Dim light	If the LED indicator lights are dim after pressing the power key, please charge the Power Bank immediately. ○○○○

Operation

Charge Your Mobile Device
Use USB output ports to charge your device



Charge the Power Bank
Use the USB-C port to charge the Power Bank from a computer or a compatible charging device.



- Plug in the USB cable into the Power Bank and press the power key to charge your device.
- The LED Indicator blinks while the Power Bank charges.
1. Use the USB-C cable to charge the Power Bank. The cable is for charging only, not for data transfer.
 2. Do not leave this product in an enclosed vehicle. Extreme heat and sunlight may damage the power bank.
 3. Do not expose the product to high temperatures or humid environments.
 4. Do not insert metal or foreign objects into the product, so as to avoid short-circuits and damage.
 5. Do not disassemble, damage, jolt, or burn the product. Do not subject it to heavy weight.
 6. Do not arbitrarily discard this product; recycle used batteries in accordance with local laws.
 7. If not used long-term, charge the device once every three months in order to maintain the battery lifespan.
 8. If the Power Bank is out of power (after pressing the power key) and the LED indicator remains dim), to avoid of battery damage, immediately charge the Power Bank.
 9. Output current will vary depending on the input charge.
 10. Stop using the power bank if it has reached the end of its lifespan or exhibits swelling.

♻️ Recycle old batteries properly

Warranty

ADATA warranty policy applies to all customers who purchased ADATA products through authorized agents.
ADATA provides replacement or repair services for defective products within the applicable warranty period.

Please note that ADATA is not responsible for providing repair or replacement if damage is caused by the following:

- (1) Damage caused by natural calamity or any inappropriate usage.
- (2) Product has been repaired or taken apart by unauthorized technicians.
- (3) The warranty label is altered, damaged or missing.
- (4) Product serial number does not conform to our original system or the label has been damaged.
- (5) Products purchased from unauthorized agents. This limited warranty covers only repairs or replacements of ADATA products. ADATA is not liable for any loss of data or any cost incurred from determining the source of system problems, removing, servicing or installing ADATA products.

For more information, visit the ADATA website <http://www.adata.com>

C20 Power-Bank - Benutzerhandbuch

- A. Ein/Aus-Taste
B. USB-C: Eingang/Ausgang
C. USB-A2: Ausgang
D. USB-A1: Ausgang
E. Micro USB: Eingang
F. LED Anzeige

Spezifikationen

- Akkukapazität: 3.7V / 20,000mAh (74Wh)
- Eingang: Micro USB: DC 5V / 2A max
- Ausgang: USB-C: DC 5V / 3A, 15W max
USB-A1: DC 5V / 2.4A, 12W max
USB-A2: DC 5V / 2.4A, 12W max
- Ladezeit: 11 Stunden (bei Nutzung eines kompatiblen DC 5V 2.0A Netzteils)
- Abmessungen: 140 x 69 x 28 mm / 5.5 x 2.7 x 1.1 inch
- Gewicht: 418g / 14.74oz
- Temperatur: Betriebstemperatur: 5°C bis 45°C
Lagertemperatur: -5°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 40% bis 70% RH Unterstützte Betriebssysteme

Stromanzeige

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Stromstatus anzuzeigen.


Anzeige	Status
Leuchtet	Betriebsanzeige – Ladestufe ●○○○ 1%-25% ●●●○ 50%-75% ●●○○ 25%-50% ●●●● 75%-100%
Blinkt	1. Die Power-Bank wird geladen 2. Der Akku ist fast leer ●○○○
Abgedunkeltes Licht	Wenn die LEDs nach dem Drücken der Ein/Aus-Taste nicht leuchten, laden Sie die Power Bank bitte umgehend auf. ○○○○

Bedienung

Aufladen Ihres Handheld-Geräts
USB-Ausgang zum Aufladen verwenden



Aufladen der Power-Bank
Verwenden Sie den USB-C Port, um die Power Bank über einen Computer oder einen kompatiblen Ladegerät aufzuladen.



- Stecken Sie das USB-Kabel in die Power Bank und drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät aufzuladen.
- Die LED-Anzeige blinkt, wenn die Power Bank aufgeladen wird.
- Vorsichtshinweise** ⚠️
1. Verwenden Sie das USB-C Kabel, um die Power Bank aufzuladen.
 2. Lassen Sie dieses Produkt nicht in einem verschlossenen Fahrzeug liegen.
 3. Die Power-Bank kann durch extreme Hitze und Sonnenlicht beschädigt werden.
 4. Das Produkt darf nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
 4. Führen Sie keine Metallgegenstände oder andere Fremdkörper in das Produkt ein, um Kurzschlüsse und andere Beschädigungen zu vermeiden.
 5. Das Produkt darf nicht auseinander genommen, beschädigt, geschützt oder verbrannt werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
 6. Dieses Produkt darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
 - Entsorgen Sie alte Akkus entsprechend den nationalen Gesetzen.
 7. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie es alle drei Monate einmal auf, um dessen Lebensdauer zu verlängern.
 8. Wenn der Akku der Power Bank leer ist (wenn die LED nach Drücken der Ein/Aus-Taste nicht leuchtet), laden Sie die Power Bank umgehend auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
 9. Der Ausgangsstrom variiert je nach den Eigenschaften des Eingangsstroms des Geräts, das aufgeladen wird.
 10. Verwenden Sie die Powerbank nicht weiter, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder aufbläht aussieht.

♻️ Entsorgen Sie alte Akkus sachgemäß

Garantie

ADATA-Garantiebedingungen sind gültig für alle Kunden, die ein ADATA-Produkt von autorisierten Vertriebspartnern erworben haben. ADATA garantiert die Qualität der Produkte. Wenn sich ein Produkt innerhalb der Garantiedauer als defekt erweist, wird das Produkt nach Ermessen von ADATA repariert oder ausgetauscht.

Bitte beachten Sie, dass ADATA keine Haftung für Reparaturen oder Ersatz übernimmt, wenn Schäden durch Folgendes verursacht wurden sind:

- (1) Schäden, die durch Naturkatastrophen oder durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.
- (2) Das Produkt wurde von nicht autorisierten Personen repariert oder auseinander genommen.
- (3) Das Garantieetikett wurde geändert, beschädigt oder fehlt.
- (4) Die Seriennummer des Produkts stimmt nicht mit unserem Originalsystem ein oder wurde beschädigt.
- (5) Das Produkt wurde von einem nicht autorisierten Händler erworben. Diese beschränkte Garantie deckt nur Reparaturen und Ersatzteile für ADATA-Produkte ab. ADATA ist nicht haftbar für Datenverluste oder Kosten, die für die Feststellung der Ursache von Systemproblemen oder für das Entfernen, Reparieren oder Installieren von ADATA-Produkten auftreten.

Weitere Informationen finden Sie auf der ADATA-Website <http://www.adata.com>

Manuel de l'utilisateur de la banque d'alimentation C20

- A. Touche Allumer/Eteindre
B. USB-C: Entrée/Sortie
C. USB-A2: Sortie
D. USB-A1: Sortie
E. Micro USB: Entrée
F. Voyant LED

Spécifications

- Capacité de la batterie: 3.7V / 20,000mAh (74Wh)
- Entrée: Micro USB: DC 5V / 2A max
- Sortie: USB-C: DC 5V / 3A, 15W max
USB-A1: DC 5V / 2.4A, 12W max
USB-A2: DC 5V / 2.4A, 12W max
- Temps de charge: 11 heures (en utilisant un adaptateur CC 5V 2.0A compatible)
- Dimensions: 140 x 69 x 28 mm / 5.5 x 2.7 x 1.1 inch
- Poids: 418g / 14.74oz
- Température: Température de fonctionnement: 5°C à 45°C
Température de stockage: -5°C à 45°C
Humidité d'entreposage: de 40% à 70% d'humidité relative


Affichage d'alimentation

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour afficher l'état de l'alimentation.


Indicateur	État
Voyant allumé	Affichage d'alimentation ●○○○ 1%-25% ●●●○ 50%-75% ●●○○ 25%-50% ●●●● 75%-100%
Clignotant	1. La banque d'alimentation est en charge 2. Avertissement de batterie faible ●○○○
Faible luminosité	Si les voyants LED sont faibles après avoir appuyé sur la touche d'alimentation, rechargez immédiatement la Banque d'alimentation. ○○○○

Fonctionnement

Chargement de votre appareil de poche
Utilisez la sortie USB pour la charge



Chargement de la banque d'alimentation
Utilisez le port USB-C pour charger la Banque d'alimentation à partir d'un ordinateur ou d'un dispositif de charge compatible.



- Branchez le câble USB dans la Banque d'alimentation et appuyez sur la touche d'alimentation pour charger votre appareil.
- Le voyant LED clignote pendant le chargement de la Banque d'alimentation.
- Précautions** ⚠️
1. Utilisez le câble USB-C pour charger la Banque d'alimentation.
 2. Le câble sert uniquement à charger, pas au transfert des données.
 2. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule fermé. La chaleur extrême et la lumière du soleil peuvent endommager la banque d'alimentation.
 3. N'exposez pas le produit à des températures élevées ou à des environnements humides.
 4. N'insérez pas d'objets métalliques ou des corps étrangers dans le produit, de manière à éviter des courts-circuits et de l'endommager.
 5. Ne pas démonter, endommager, secouer ou brûler le produit. Ne pas le soumettre à un poids lourd.
 6. Ne vous débarrassiez arbitrairement de ce produit; recyclez les piles usagées conformément aux lois locales.
 7. S'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez l'appareil une fois tous les trois mois afin de conserver la durée de vie de la batterie.
 8. Si la Banque d'alimentation est déchargée (après avoir appuyé sur la touche d'alimentation et le voyant LED reste faible), afin d'éviter d'endommager la batterie, chargez immédiatement la Banque d'alimentation.
 9. Le courant de sortie varie en fonction des propriétés de charge d'entrée de l'appareil en cours de charge.
 10. Arrêtez d'utiliser la batterie externe si elle a atteint la fin de son cycle de vie ou présente un gonflement.

♻️ Recyclez correctement les batteries usagées

Garantie

La politique de garantie d'ADATA s'applique à tous les clients qui ont acheté leurs produits ADATA chez des agents agréés.
ADATA offre des services de remplacement ou de réparation des produits défectueux pendant la période de garantie applicable.

Notez qu'ADATA n'est pas tenu de réparer ou de remplacer l'appareil si le dommage est dû aux raisons suivantes:

- (1) Dommages causés par une catastrophe naturelle ou un usage inapproprié.
- (2) Le produit a été réparé ou démonté par des techniciens non agréés.
- (3) L'étiquette de garantie est modifiée, abîmée, ou manquante.
- (4) Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système d'origine ou l'étiquette a été endommagée.
- (5) Les produits ont été achetés chez des agents non autorisés. La garantie limitée ne couvre que les réparations et le remplacement des produits ADATA. ADATA n'est pas responsable des pertes de données et des coûts causés par l'identification de la source des problèmes du système, la suppression, la réparation ou l'installation des produits ADATA.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web d'ADATA <http://www.adata.com>

Manual del usuario del banco de alimentación C20

- A. Botón de encendido/apagado
B. USB-C: Entrada/Salida
C. USB-A2: Salida
D. USB-A1: Salida
E. Micro USB: Entrada
F. Indicador LED

Spécifications

- Capacidad de la batería: 3.7V / 20,000mAh (74Wh)
- Entrada: Micro USB: DC 5V / 2A max
- Salida: USB-C: DC 5V / 3A, 15W max
USB-A1: DC 5V / 2.4A, 12W max
USB-A2: DC 5V / 2.4A, 12W max
- Tiempo de carga: 11 horas (cuando se utiliza un adaptador DC 5V/2.0A compatible)
- Dimensiones: 140 x 69 x 28 mm / 5.5 x 2.7 x 1.1 inch
- Peso: 418g / 14.74oz
- Temperatura: Temperatura de operación: 5°C a 45°C
Temperatura de almacenamiento: -5°C a 45°C
Humedad de almacenamiento: 40% a 70% HR


Visualización de la energía

Presione el botón On/Off para mostrar el estado de energía.

Indicador	Estado
Luz encendida	Indicador de encendido – Nivel de carga ●○○○ 1%-25% ●●●○ 50%-75% ●●○○ 25%-50% ●●●● 75%-100%
Papadeando	1. El banco de alimentación está cargando 2. Advertencia de batería baja ●○○○
Luz tenue	Si las luces del indicador LED se han atenuado tras presionar el botón de alimentación, cargue el banco de alimentación inmediatamente. ○○○○

Operación

Cargar el dispositivo móvil
Utilice la salida USB para cargar



Cargar el banco de alimentación
Utilice el puerto USB-C para cargar el banco de alimentación desde un ordenador o un dispositivo de carga compatible.



- Enchufe el cable USB en el banco de alimentación y presione el botón de encendido para cargar el dispositivo.
- El indicador LED parpadeará mientras el banco de alimentación se está cargando.
- Precauciones** ⚠️
1. Utilice el cable USB-C para cargar el banco de alimentación.
 - El cable es sólo para cargar, no para transferencia de datos.
 2. No deje este producto en un vehículo cerrado. El calor extremo y la luz solar pueden dañar el banco de alimentación.
 3. No exponga el producto a altas temperaturas o ambientes húmedos.
 4. No deje que entren objetos metálicos extraños en el interior del producto, para evitar cortocircuitos y daños.
 5. No desmonte, dañe, sacuda o quemé el producto. No someta el producto a grandes pesos.
 6. No liere este producto con la basura normal; recicle las baterías usadas según las leyes locales.
 7. Si no lo va a usar durante mucho tiempo, cargue el dispositivo una vez cada tres meses para mantener la duración de la batería.
 8. Si el banco de alimentación no tiene carga (tras presionar el botón de alimentación el indicador LED permanece atenuado), para evitar daños en la batería, cargue el banco de alimentación inmediatamente.
 9. La corriente de salida variará dependiendo de las propiedades de entrada de carga del dispositivo que se está cargando.
 10. Deje de usar la batería externa si ha llegado al final de su vida útil o si está hinchada.

♻️ Recycle old batteries properly

Garantía

La política de garantía de ADATA se aplica a todos los clientes que han comprado los productos ADATA a través de agentes autorizados.
ADATA ofrece la sustitución o servicio de reparación para productos defectuosos dentro del período de garantía aplicable.

Tenga en cuenta que ADATA no se hace responsable de ofrecer reparaciones gratuitas si el defecto del producto ha sido causado por lo siguiente:

- (1) Daños causados por desastres naturales o un uso inapropiado.
- (2) El producto ha sido reparado o abierto por técnicos no autorizados.
- (3) La etiqueta de la garantía ha sido alterada, dañada o no está presente.
- (4) El número de serie no coincide con nuestro sistema original o la etiqueta está dañada.
- (5) Productos comprados de agentes no autorizados. Esta garantía sólo cubre reparaciones o sustituciones de productos ADATA. ADATA no se hace responsable por la pérdida de datos o cualquier gasto debido a problemas del sistema, eliminación, reparación o instalación de productos ADATA.

Para obter mais informações, acesse o site da ADATA <http://www.adata.com>

Manuale Utente C20 Power Bank

- A. Pulsante On/Off
B. USB-C: Ingresso/Uscita
C. USB-A2: Uscita
D. USB-A1: Uscita
E. Micro USB: Ingresso
F. Indicatore LED

Specifiche

- Capacità batteria: 3.7V / 20,000mAh (74Wh)
- Ingresso: Micro USB: DC 5V / 2A max
- Uscita: USB-C: DC 5V / 3A, 15W max
USB-A1: DC 5V / 2.4A, 12W max
USB-A2: DC 5V / 2.4A, 12W max
- Tempo di ricarica: 11 ore (quando si usa un alimentatore compatibile CC 5V 2.0A)
- Dimensioni: 140 x 69 x 28 mm / 5.5 x 2.7 x 1.1 inch
- Peso: 418g / 14.74oz
- Temperatura: Temperatura di esercizio: 5°C to 45°C
Temperatura di stoccaggio: -5°C to 45°C
Umidità: 40% to 70% RH


Visualizzazione carica

Premere il pulsante On/Off per visualizzare lo stato di carica.


Indicatore	Stato
Luce accesa	Indicatore accensione – Livello di carica ●○○○ 1%-25% ●●●○ 50%-75% ●●○○ 25%-50% ●●●● 75%-100%
Lampeggiante	1. Il carica batteria sta caricando 2. Avvertenza livello scarso carica batteria ●○○○
Luce fioca	Se alla pressione del tasto di accensione la luce degli indicatori LED è tenue, sostituire immediatamente il pacco batteria. ○○○○

Funzionamento

Carica del dispositivo palmare
Usare l'uscita USB per la ricarica



Carica del Power Bank
Usare la porta USB-C per ricaricare il pacco batteria da un computer o dispositivo di ricarica simile.



- Inserire il cavo USB nel pacco batteria e premere il tasto di accensione per caricare il dispositivo.
- L'indicatore LED lampeggia durante la ricarica del pacco batteria.
- Avvertenze** ⚠️
1. Usare il cavo USB-C per ricaricare il pacco batteria.
 - Il cavo serve solo per la ricarica e non per il trasferimento dei dati.
 2. Non conservare il prodotto in un veicolo chiuso. Il calore estremo e la luce solare può danneggiare il Power Bank.
 3. Non esporre il prodotto ad alte temperature o ad ambienti umidi.
 4. Non inserire oggetti metallici o corpi estranei nel prodotto, in modo da evitare cortocircuiti e danni.
 5. Non smontare, maneggiare, scuotere o bruciare il prodotto. Non sottoporlo a pesi eccessivi.
 6. Non smaltire questo prodotto in modo arbitrario; riciclare le batterie usate in conformità con le leggi locali.
 7. Se non usato per lungo tempo, caricare il dispositivo una volta ogni tre mesi per mantenere la durata di esercizio della batteria.
 8. Se la pacco batteria ha esaurito la carica (alla pressione del tasto di accensione la luce dell'indicatore LED rimane tenue)
 9. La corrente di uscita varierà in funzione delle proprietà della carica di ingresso del dispositivo messo sotto carica.
 10. Cessare di usare il power bank se ha raggiunto la fine della sua vita o presenta gonfiore.

♻️ Riciclare correttamente le batterie vecchie

Garanzia

La garanzia di ADATA è valida per tutti i clienti che hanno acquistato prodotti ADATA tramite agenti autorizzati.
ADATA fornisce entro il periodo di garanzia servizi di sostituzione o riparazione dei prodotti difettosi.

Si prega di prendere nota del fatto che ADATA non è responsabile per fornire interventi di riparazione o sostituzione se i danni sono provocati da quanto segue:

- (1) Danni causati da calamità naturali o da qualsiasi utilizzo non corretto.
- (2) Prodotti riparati o smontati da tecnici non autorizzati.
- (3) L'etichetta di garanzia è alterata, danneggiata o mancante.
- (4) Il numero di serie del prodotto non è conforme al sistema originale o l'etichetta è stata danneggiata.
- (5) I prodotti sono stati acquistati da agenti non autorizzati. La presente garanzia limitata è valida soltanto per le riparazioni o le sostituzioni di prodotti ADATA. ADATA non è responsabile per eventuali perdite di dati o di qualsiasi costo sostenuto per determinare la causa del malfunzionamento del sistema, la rimozione, la manutenzione o l'installazione dei prodotti ADATA.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ADATA <http://www.adata.com>

Manual do usuário da reserva de alimentação C20

- A. Tecla liga/desliga
B. USB-C: Entrada/Saída
C. USB-A2: Saída
D. USB-A1: Saída
E. Micro USB: Entrada
F. Indicador de LED

Especificações

- Capacidade da bateria: 3.7V / 20,000mAh (74Wh)
- Entrada: Micro USB: DC 5V / 2A max
- USB-C: DC 5V / 3A max
- Saída: USB-C: DC 5V / 3A, 15W max
USB-A1: DC 5V / 2.4A, 12W max
USB-A2: DC 5V / 2.4A, 12W max
- Tempo de carregamento: 11 horas (quando usando um adaptador CC 5V 2.0A compatível)
- Dimensões: 140 x 69 x 28 mm / 5.5 x 2.7 x 1.1 inch
- Peso: 418g / 14.74oz
- Temperatura: Temperatura operacional: 5°C a 45°C
Temperatura de armazenamento: -5°C a 45°C
Umidade de armazenagem: 40% a 70% RH

Exibição de alimentação

Pressione Liga/Desliga para exibir o status de alimentação

Indicador	Status
Luz acesa	Indicador de alimentação – Nível de carga ●○○○ 1%-25% ●●●○ 50%-75% ●●○○ 25%-50% ●●●● 75%-100%
Intermitente	1. Reserva de alimentação está em carregamento 2. Aviso de bateria fraca ●○○○
Luz baixa	Se as luzes indicadoras LED estiverem fracas após pressionar a tecla liga/desliga, carregue o banco de alimentação imediatamente. ○○○○

Operação

Carregando seu dispositivo portátil
Use a saída USB para carregamento.



Carregando a reserva de alimentação
Use a porta USB-C para carregar o banco de alimentação de um computador ou dispositivo de carregamento compatível.



- Conecte o cabo USB no banco de alimentação e pressione a tecla liga/desliga para carregar seu dispositivo.
- O indicador LED pisca enquanto o banco de alimentação é carregado.
- Avisos** ⚠️
1. Use o cabo USB-C para carregar o banco de alimentação.
 - O cabo serve apenas para carregamento e não para transferência de dados.
 2. Não deixe esse produto em um veículo fechado. O calor extremo e a luz solar podem danificar a reserva de alimentação.
 3. Não exponha o produto a altas temperaturas ou ambientes úmidos
 4. Não insira metais ou objetos estranhos no produto para evitar curto-circuito e danos.
 5. Não desmonte, danifique, queime ou queime o produto. Não sujeite o produto a cargas pesadas.
 6. Não desmonte, manuseie, scuete ou queime o produto. Não submetê-lo a pesos excessivos.
 7. Se não for usado por muito tempo, carregue o dispositivo uma vez a cada três meses para manter a vida útil da bateria.
 8. Se o banco de alimentação estiver sem carga (após pressionar a tecla liga/desliga e o indicador LED permanecer apagado), carregue imediatamente o banco de alimentação para evitar danos à bateria.
 9. A corrente de saída dependerá das propriedades de carga de entrada do dispositivo sendo carregado.
 10. Pare de usar o carregador portátil se ele tiver atingido o final de sua vida útil ou se apresentar inchaço.

♻️ Recicle baterias antigas adequadamente

Garantia

A política de garantia da ADATA se aplica a todos os clientes que compraram produtos da ADATA através de agentes autorizados.
A ADATA oferece aos seus clientes substituição ou serviços de reparo para produtos defeituosos dentro do período de garantia aplicável.

Observe que a ADATA não é responsável por fornecer serviços de reparo ou substituição em caso de danos causados ​​por:

- (1) Dano causado por calamidade natural ou qualquer tipo de uso inapropriado.
- (2) O produto foi reparado ou desmontado por técnicos não autorizados.
- (3) O selo de garantia foi alterado, danificado ou perdido.
- (4) O número de série do produto não coincide com nosso sistema original ou o selo foi danificado.
- (5) Produtos adquiridos de agentes não autorizados. Esta garantia limitada cobre somente reparos ou substituições de produtos da ADATA. A ADATA não é responsável por quaisquer perdas de dados ou quaisquer custos incorridos na determinação da origem dos problemas do sistema ou a remoção, manutenção ou instalação de produtos ADATA.

Para obter mais informações, acesse o site da ADATA <http://www.adata.com>

Instrukcja obsługi urządzenia Power Bank C20

- A. Klawisz włącz/wyłącz
B. USB-C: Wejście/Wyjście
C. USB-A2: Wyjście
D. USB-A1: Wyjście
E. Micro USB: Wejście
F. Wskaznik LED

Dane techniczne

- Pojemność baterii: 3.7V / 20,000mAh (74Wh)
- Wejście: Micro USB: DC 5V / 2A max
- Wyjście: USB-C: DC 5V / 3A, 15W max
USB-A1: DC 5V / 2.4A, 12W max
USB-A2: DC 5V / 2.4A, 12W max
- Czas ładowania: 11 godzin (przy użyciu kompatybilnej ładowarki 5V DC 2.0A)
- Wymiary: 140 x 69 x 28 mm / 5.5 x 2.7 x 1.1 inch
- Masa: 418g / 14.74oz
- Temperatura: pracy: 5°C do 45°C
przechowywania: -5°C do 45°C
Wilgotność względna przechowywania: 40% do 70%

Wyświetlacz zasilania

Wcisnij przycisk zasilania WŁ./WYŁ., aby wyświetlić stan naładowania.

Wskaznik	Stan
Światelko wł.	Włączony wskaźnik zasilania – Poziom naładowania ●○○○ 1%-25% ●●●○ 50%-75% ●●○○ 25%-50% ●●●● 75%-100%
Miga	1. Power bank is charging 2. Low battery warning ●○○○
Światelko przyciemnione	Jeżeli diody LED wskaźników są przyciemnione po wciśnięciu klawisza zasilania, należy natychmiast naładować urządzenie Power Bank. ○○○○

Obsługa

Ładowanie urządzenia mobilnego
Do ładowania urządzenia mobilnego należy skorzystać z gniazda wyjściowego USB



Ładowanie urządzenia Power Bank
Skorzystaj z gniazda USB-C, aby ładować Power Bank z gniazda komputera lub kompatybilnego urządzenia zasilającego.



- Podłącz kabel USB do urządzenia Power Bank i wciśnij klawisz zasilania aby naładować swoje urządzenie.
- Wskaznik LED miga podczas ładowania urządzenia Power Bank.
- Przestrogi** ⚠️
1. Urządzenie Power Bank należy ładować za pomocą kabla USB-C.
 - Kabel ten jest przeznaczony wyłącznie do ładowania, nie do przenoszenia danych.
 2. Nie pozostawiać produktu w zamkniętym pojeździe.
 3. Nie pozostawiać produktu i słonek mogą zniszczyć urządzenie power bank.
 4. Ekstremalne ciepło i słonek mogą zniszczyć urządzenie power bank.
 4. Do produktu nie należy wkładać żadnych metalowych lub obcych obiektów, aby uniknąć spieć i zniszczeń.
 5. Nie rozkładaj: na elementy, nie niszczysz, nie wstrząsać i nie podpalaj produktu. Nie poddawaj przenoszeniu dużych mas.
 6. Nie wyrzucać produktu z odpadami zmieszanymi, poddawaj recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku długotrwałego nieużywania, ładować urządzenie raz na 3 miesiące w celu zachowania żywotności baterii.
 8. Jeżeli urządzenie Power Bank jest pozbawione zasilania (po wciśnięciu klawisza zasilania wskaźnik LED przegasa), a także w przypadku pojawienia się oznak pęcznienia należy przestać korzystać z powerbanka.
 9. Przed wyjęciami może być różny w zależności od stopnia naładow

